

Pression

Pressure

Capteur de référence: Keller 14-008 21 bar
Reference
Date de l'ajustage: 22/09/2020
Calibration date

Points d'ajustage (dbar)	Valeur lue (points)
Calibration points (dbar)	Instrument output (counts)
1,26686	8089
49,62686	57811

Points de vérification (dbar)	Valeur lue (dbar)	Ecart (dbar)
Check points (dbar)	Instrument output (dbar)	Residual (dbar)
24,92686	25,1231	0,19624

O2

Solutions de référence: eau déminéralisée saturée en oxygène, sulfite de sodium
Reference
Date de l'ajustage: 23/09/2020
Calibration date

Points de vérification (mg/L)	Valeur lue (points)	Ecart (%)
Calibration points (mg/L)	Instrument output (points)	Residual (%)
20	20000	2,89
0	0	0

Turbidité

Turbidity

Solutions de référence: Formazine Hach Lange 4000 NTU - A9326
Reference
Date de l'ajustage: 22/09/2020
Calibration date

Turbidité 1

Points d'ajustage (UTN)	Valeur lue (points)
Calibration points (NTU)	Instrument output (counts)
6,041	12594
26,0470	50308

Points de vérification (UTN)	Valeur lue (UTN)	Ecart (UTN)
Check points (NTU)	Instrument output (NTU)	Residual (NTU)
0	-0,1007	0,1007
12,064	12,1891	-0,1251

Turbidité 2

Points d'ajustage (UTN)	Valeur lue (points)
Calibration points (NTU)	Instrument output (counts)
6,0410	1694
237,2280	42724

Points de vérification (UTN)	Valeur lue (UTN)	Ecart (UTN)
Check points (NTU)	Instrument output (NTU)	Residual (NTU)
0	-0,281	0,281
49,7930	52,1882	-2,3952
145,7730	148,8834	-3,1104
295,2620	292,0469	3,2151

mardi 6 octobre 2020

Agnès BOURRET
46 quai François Mitterrand
13600 LA CIOTAT
France

Dossier suivi par: LIN-PITROS Yannick
ylin-pitros@nke.fr

Date demande: 15/09/2020

N° de Série	Code Famille	Désignation	Panne Constatée	Garanti
39004-50162	60-07-640-000	SAMBAT Sea Modbus C/T/D/double TBD/Odo	Remise à Niveau	☐

Intervention réalisée:

- prise en charge
- changement des packs piles - contrôle des consommations électriques
- changement carte Modbus
- test balai et Modbus

METROLOGIE

- ajustage des voies température/conductivité
- ajustage de la voie pression
- ajustage de la voie Oxygène
- ajustage des voies turbidité

Conclusion: non réponse de la carte Modbus lors des tests. Elle a été remplacée, penser à vérifier le câble de liaison Modbus sur site.

Sonde conforme après remise à niveau et calibrations.

nke INSTRUMENTATION
Service Clientèle
Yannick LIN-PITROS
Rue Gutenberg - ZI de Kerandré
56700 HENNEBONT - FRANCE
Tél. : (33) 02 97 36 35 70